
¼ Station J
¼ Station I
¼ Station H
¼ Station G
¼ Station F
¼ Station E
¼ Station D
¼ Station C
¼ Station B
¼ Station A
Low Voltage Digital Sense
Low Voltage Analog Sense
D1 D2
D3 D4 D5
D6 D7 D8
Grounds
LVDS Iso
Box GND
Inj = Inject GND
HV = HV GND
A = Analog GND
D = Digital GND
Module X6
Module X7
Indicates HV Pin
Module X1
Module X2
Module X3
Module X4
Module X5
Module Y1
Module Y2
Module Y3
Module Y4
Module Y5
Module Y6
Module Y7
Module Y8
Module Y9